

Jednorazový poplatok za používanie servera M2M - účtuje sa za každý dátový záznamník s modemom

kód: SLU302



**Comet M2M
Talk Server**

Pripojenie k dátovým záznamníkom sa realizuje prostredníctvom servera M2M Talk

Služba servera M2MTalk

Ak chcete využívať iba alarmové SMS správy, túto službu nemusíte aktivovať.

Pre akékoľvek iné účely (napríklad vzdialená komunikácia s dátovým záznamníkom vrátane sťahovania dát a nastavenia záznamníka) musí byť táto služba aktivovaná.

V predvolenom nastavení výrobca túto službu neaktivuje. Okrem toho, ak sa táto služba využíva, musí byť na vašej SIM karte aktivovaný GPRS. Spôsob a výška platby za túto službu sú určené platnými obchodnými podmienkami.

Technické údaje