

Priestorový snímač teploty a vlhkosti s výstupom RS232

kód: T3318



Snímač vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Použitie v interiéri.
Pre náročné interiéry v systémoch energetického manažmentu budov a HVAC. Navrhnuté pre jednoduchú montáž na bežné elektrickú krabičku KU68 pre domové vypínače a zásuvky.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ	
Merací rozsah	-10 až +50 °C
Presnosť	±0.5 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
SNÍMAČ VLNKOSTI	
Merací rozsah	5 až 95 % RH
Presnosť	± 2,5 % RH v rozsahu 5 až 60 % RH
Rozlíšenie	0.1% RH
ROSNÝ BOD	
Merací rozsah	-60 až +80 °C
Presnosť	±1.6°C pri okolitej teplote T<25°C a RH>30%
Rozlíšenie	0.1 °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-10 až +50 °C
Kanály	interný snímač teploty a vlhkosti
Vypočítané hodnoty	rosný bod, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, zmesový pomer, špecifická entalpia
Výstup	RS232
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača vlhkosti	celý teplotný rozsah
Dostupné teplotné jednotky	stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Komunikačný protokol	ModBus RTU a Advantech ADAM kompatibilný protokol
Napájanie	9 až 30 Vdc
Trieda ochrany	IP20
Rozmery	88 x 106 x 33 mm
Hmotnosť	cca 150 g
Záruka	3 roky